

Bedienanleitung
Operating Instruction
Mode d'emploi
Manual de uso
Istruzione d'uso
Инструкция

Stellfüße
Levelling feet
Pied articulé
Pie de máquina
Elementi di livellamento
Подставка (Регулируемые Опоры)
GN 345 / GN 345.5




Ausgabe • Edition • Edition • Edición • Edizione •
Выпуск 09/2008
Art.-Nr. • Article No. • No d'article •
Número de artículo • Numero di articolo • Код
BT-345-V2-09.08

Otto Ganter GmbH & Co. KG

Normelemente
Triberger Straße 3
D-78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 6507-0
Telefax +49 7723 4659
E-Mail info@ganter-griff.de
Internet www.ganter-griff.de

1.)
Blende durchschlagen
Break the diaphragm
Rompre le diaphragme
Romper el diafragma
Rompere il diaframma
Удалить перегородку



2.)
Bohren
Drill
Percer
Perforar
Forare
Просверлить

